



**MANTIENI I TUOI VEICOLI
AGGIORNATI SENZA INTERRUZIONI**

Aggiorna il tuo DAF

COME FUNZIONANO GLI AGGIORNAMENTI REMOTI

1

NOTIFICA DI AGGIORNAMENTO



Quando è disponibile un nuovo aggiornamento, sul display del conducente viene visualizzato un messaggio.

2

ESEGUI L'AGGIORNAMENTO ALLA PROSSIMA SOSTA



- Parcheggia il veicolo in un luogo sicuro.
- Inserisci il freno di stazionamento.
- Spegni il motore.
- Non disinserire il quadro di accensione.

3

AVVIA L'AGGIORNAMENTO



Sul display: seleziona "Avvia aggiornamento" e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4

DURANTE L'AGGIORNAMENTO



Importante:

- ⚠ Non spostare il veicolo.
- ⚠ Non disinserire il quadro di accensione.
- ⚠ Non interrompere l'aggiornamento.

La durata può variare a seconda dell'aggiornamento.

5

AGGIORNAMENTO COMPLETATO



Al termine dell'installazione, sul display viene visualizzato un messaggio di conferma.

- ✓ Il veicolo è nuovamente pronto per la guida.

VANTAGGI PER IL CONDUCENTE



Nessuna visita non necessaria in officina



Aggiornamenti pratici tramite rete mobile



Massima disponibilità del veicolo



Prestazioni del veicolo migliorate



Maggiore sicurezza e affidabilità

DOMANDE O NECESSITÀ DI ASSISTENZA? CONTATTA IL TUO CONCESSIONARIO DAF WWW.DAF.COM

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF